

Remplacer la pile d'un Navicolor GT



Une pile CR1220 située à l'intérieur du Navicolor permet de conserver les réglages de la date et de l'heure quand le produit est hors tension.

Pour changer cette pile, il faut :

- 1- Déconnecter la façade du réseau
- 2- Dévisser les quatre vis au dos du boîtier (uniquement les quatre vis dans les angles).
- 3- Faire coulisser la pile pour la retirer de son support (vous pouvez vous aider d'un tournevis pour pousser la pile pour faciliter son retrait)
- 4- Placer une nouvelle pile dans le support
- 5- Refermer le boîtier avec les quatre vis



Vue arrière
Boîtier fermé



Vue arrière
Boîtier ouvert



Support de pile



Pile CR1220 3V



Maintenir la carte électronique dans le fond du boîtier afin que le guide plastique (en rouge sur le grossissement) ne sorte pas de son emplacement. Ce qui rendrait inopérant le bouton Marche / arrêt de la façade.

